

样品 : TS26072886001
操作者: 20260730203729
注释 : 20260730203726
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:37:31

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	15
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	15
Cr	Rh	30	144-Auto	#2	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	100	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	15
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	15
Cf	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	15
Bk	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[4.3]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[8.5]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	10.5 mg/kg	[7.3]	定量分析-EC	CrKa	0.0289
Hg	ND mg/kg	[3.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	32.5 mg/kg	[3.5]	定量分析-EC	BrKa	0.0011
Cl	255880.6 mg/kg	H [1855.6]	定量分析-FP	ClKa	249.2955
IntBG	75.313 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	9.897 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	12.219 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	9.473 %	[0.099]	定量分析-FP	CaKa	121.7829
Ti	0.331 %	[0.012]	定量分析-FP	TiKa	8.5575
S	0.125 %	[0.021]	定量分析-FP	S Ka	1.1897
Fe	0.073 %	[0.002]	定量分析-FP	FeKa	8.2842
Zn	0.023 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	6.4329
Cu	0.013 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	3.0932
V	0.004 %	[0.005]	定量分析-FP	V Ka	0.1800
Plastic	64.366 %	[-----]	平衡	-----	-----